

Marine stappenplan

Bescherming van de glans op uw boot.

Voor het polijsten van hoogglans meubels en keukens.

Voor het polijsten van gelcoats.

Voor het polijsten van grove oppervlaktes en het verwijderen van schuurkrassen van maximaal grofte P800.

1. UV Wax in combinatie met lamswollen pad of handmatig met microvezel doek.



1. Structuur of stof verwijderen met schuurschijf P1500.



1. Krassen en oneffenheden verwijderen met schuurschijf P1200 of P1500.



1. Profile 100 1L in combinatie met wollenpad.



2. Profile 300 in combinatie met wollenpad.



2. Profile 200 1L in combinatie met wollenpad.



2. Profile 300 in combinatie met wollenpad.



3. (donkere kleuren) Profile 500 in combinatie met lamswollenpad.



3. Profile 300 1L in combinatie met wollenpad.



4. (Donkere kleuren) Profile 500 1L in combinatie met lamswollen pad.

